COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

SWIFT LITE SUPA PUSHCHAIR INSTRUCTIONS

(E) Instrucciones para el cochecito Swift Lite Supa

(E) Garantía de 4 años válida sólo en Reino Unido e Irlanda

E

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURA REFERENCIA. EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES, LA SEGURIDAD DE SU HIJO PODRÍA VERSE AFECTADA. SIGA ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD

guía del usuario

Gracias por escoger un producto Cosatto. Le recomendamos que lea atentamente las notas importantes relativas a la seguridad descritas a continuación. Esto le garantizará un uso seguro y duradero del producto.

Seguridad: Le rogamos tenga en cuenta lo siguiente

ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU HIJO ES RESPONSABILIDAD SUYA

- Este vehículo ha sido diseñado para niños a partir de 0 años y de hasta un máximo de 15 Kg. de peso.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el niño esté en todo momento bajo la supervisión de un adulto, ya que de lo contrario podría estar expuesto a peligros.
- ADVERTENCIA: Cualquier carga acoplada al manillar podría tener efectos negativos en la estabilidad del cochecito.
- ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- ADVERTENCIA: A fin de evitar lesiones personales, asegúrese de que el niño se mantenga siempre ale jado del producto cuando se disponga a plegar y desplegar el cochecito.
- Los niños deberán estar bien asegurados al producto mediante el arnés y permanecer siempre bajo la supervisión de un adulto. El niño deberá mantenerse alejado de las piezas móviles del producto durante la realización de ajustes en el mismo. Este cochecito precisa de un mantenimiento periódico por parte del usuario.
- No utilice accesorios o recambios que no hayan sido previamente homologados por Cosatto, ya que podrían poner en peligro la seguridad del cochecito.
- Sobrecargar o plegar incorrectamente el cochecito y el uso de accesorios o recambios que no hayan sido previamente homologados por Cosatto podrían poner en peligro la seguridad del cochecito. Lea las instrucciones.
- No exceda el límite de peso permitido del cochecito colocando en él más niños, mercancías o accesorios de lo recomendado. Asegúrese de que no cuelguen bolsas u otros artículos del manillar. El producto se suministra con una cesta para el trasporte de mercancías bien distribuidas y de hasta 3 Kg. de peso.
- No deje nunca colocados los protectores para la lluvia cuando se encuentre en un espacio interior.
- Asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados con el funcionamiento del producto. El producto debería siempre abrirse y cerrarse con facilidad. De lo contrario, no fuerce el mecanismo, y vuelva a leer las instrucciones.
- No utilice el cochecito con propósitos para los cuales no ha sido diseñado.
- Asegúrese de que el niño lleve el arnés correctamente acoplado y ajustado en todo momento. Las anillas "D" están instaladas en el arnés para facilitar el acoplamiento de un arnés de seguridad adicional homologado según la normativa BS EN 13210, en caso de que sea necesario.
- No permita que su hijo suba solo, juegue o se cuelgue del cochecito.
- Asegúrese de que el niño esté siempre y en todo momento bajo supervisión de un adulto.
- Active los frenos siempre que el cochecito se encuentre es posición estacionaria. Sujete bien el cochecito siempre que se encuentre cerca de trenes o de vehículos en movimiento en una vía pública. Incluso cuando los frenos estén activados, el viento causado por un vehículo al pasar podría desplazar el cochecito.

- Tome todas las precauciones necesarias cuando suba o baje un bordillo. Baje a su hijo del cochecito y pliegue el cochecito cuando suba o baje escaleras o escaleras mecánicas.
- Asegúrese de guardar el cochecito plegado fuera del alcance de los niños, para así evitar que pueda caerse y causar lesiones.
- Este producto cumple con la norma BS EN 1888:2003 + A-A3:2005
- No lleve nunca un segundo niño en el cochecito.

funcionamiento

1 - lista de piezas

El cochecito se suministra embalado en una caja de cartón y contiene:

1. Cochecito (con cesta acoplada)
2. Capucha
3. Cubierta protectora para pies
4. Protector para lluvia
5. Forro de abrigo para cabeza
6. Almohadillas para pecho

2 - cCómo abrir el cochecito

Para abrir el cochecito, libere primero el pestillo (a) que sujeta el cochecito en la posición del paraguas. A continuación, sujete el cochecito por el manillar y, con suavidad, empuje hacia abajo la parte delantera. Por último, apriete las pinzas de goma (b) hasta que oiga que la barra de seguridad secundaria (c) hace 'clic'.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar el cochecito, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.

3 - instalación de la capucha

Para colocar la capucha, apriete los soportes (a) sobre los tubos del manillar tal y como se muestra en la ilustración. Para retirar la capucha realice el procedimiento anterior a la inversa. Para plegar la capucha hacia atrás, empuje las dos palancas laterales hacia arriba (b) y empuje la capucha.

4 - uso el protector para lluvia

Instale el protector para lluvia colocando la cubierta del protector para lluvia sobre la parte delantera de la capucha (tal y como se muestra en la ilustración) asegurándola en su posición (a) a través de acoplarla con los corchetes en ambos lados. Fije la parte inferior del protector para lluvia en la posición que aquí se muestra atando las correas alrededor de la barra delantera (b).
A continuación, repita el proceso para las correas que encontrará al otro lado del cochecito.

5 - uso del arnés

El cochecito se suministra con un arnés de cinco puntos con el fin de sujetar al niño. Para abrochar el arnés introduzca los clips en la hebilla.

Para desabrocharlo, pulse el clip hacia dentro y extráigalo de la hebilla.
La unidad dispone de ajustadores deslizantes, situados en la correa de la cintura. Estos deberán ajustarse a fin de que el arnés se adapte cómodamente al niño. Para ajustar el más pequeño deberá roscar los ajustadores a través de la anilla "D".

Las anillas 'D' están instaladas en los extremos de las correas de la cintura, en caso de que desee acoplar un arnés adicional que cumpla con la normativa BS EN 13210.

Para ajustar la longitud de cada una de las correas deberá usar los ajustadores (a), (b) y (c).

ADVERTENCIA: Use siempre la correa situada entre las piernas en combinación con la correa de la cintura.

6 - instalación de las mercancías blandas

Para instalar la cubierta protectora para pies y el forro de abrigo para la cabeza, desabroche el arnés y pase las correas del arnés a través de las ranuras que encontrará en la cubierta protectora para pies y el forro de abrigo para la cabeza.
Acople las correas de velcro® de la parte superior de la cubierta protectora para pies a la parte posterior del asiento.

Deslice las almohadillas para el pecho hasta las correas de los hombros.

Para retirar la cubierta protectora para pies y el forro de abrigo para la cabeza realice el procedimiento anterior a la inversa.

7 - uso del soporte de apoyo para las pantorrillas

Para bajar el soporte, haga deslizar ambas palancas (en la parte inferior) hacia delante al mismo tiempo que empuja el soporte para las pantorrillas hacia abajo.

Para elevarlo, sólo tendrá que estirar del soporte hacia arriba y éste quedará automáticamente en la posición correcta.

8 - uso del freno

Para activar el freno, presione firmemente cualquiera de las palancas con la punta del pie. Compruebe que el freno esté correctamente accionado empujando brevemente el cochecito hacia delante. Para liberar el freno, eleve cualquiera de las palancas.

9 - uso del respaldo

El respaldo puede ajustarse en cuatro posiciones diferentes. Para bajar el respaldo, simplemente tendrá que levantar las dos palancas ubicadas a la izquierda y a la derecha, y el respaldo bajará automáticamente. Para elevar el respaldo, empújelo hacia arriba desde el centro, hasta que alcance el ángulo requerido, y éste quedará automáticamente bloqueado en su posición.

10 - uso de las ruedas giratorias

Para permitir que las ruedas puedan girar, baje la palanca de bloqueo tal y como se muestra en la ilustración. Para bloquear las ruedas en su posición, levante la palanca de bloqueo (independientemente de la posición en la que se encuentren las ruedas) y empuje el cochecito hasta que oiga que todas las ruedas han hecho clic al bloquearse en su posición.

11 - extracción de la cesta

La cesta podrá extraerse para facilitar su limpieza. Para extraer la cesta, desabroche las cuatro correas, dos en cada uno de los lados. Para volver a instalar la cesta, realice el procedimiento anterior a la inversa. La carga máxima permitida, y bien distribuida, es de 3 Kg.

12 - cómo plegar el cochecito

Ante de plegar el cochecito retire siempre el protector para la lluvia, colóquelo en la cesta y pliegue la capucha por completo hacia atrás. Para plegar el cochecito, apriete el gatillo (a) del bloqueo primario (b). Para desbloquearlo, tire hacia arriba sin apretar el gatillo al mismo tiempo que libera el pestillo secundario (c) tal y como se muestra en la ilustración.

Empuje los manillares hacia delante hasta que el cochecito quede plegado por la mitad. Continúe empujando suavemente los manillares hacia delante hasta que el cochecito quede plegado por la mitad.

Una vez plegado, el pestillo automático queda activado sobre la barra de las ruedas en un lado y bloquea el cochecito en su posición de plegado. Antes de levantar el cochecito, compruebe que el pestillo automático esté correctamente activado.

cuidado

Este cochecito ha sido diseñado según las normativas vigentes de seguridad. Un uso y mantenimiento adecuados le permitirá disfrutar de un rendimiento del cochecito óptimo durante un largo período de tiempo.

Aunque el chasis es robusto, la rueda giratoria se debilitará si la golpea cada vez que baje escaleras o bordillos.

Un impacto continuado causará daños en la rueda.

Si su hijo lleva zapatos gruesos y duros, estos podrán dañar el tejido suave de la unidad.

Si almacena el cochecito cuando está mojado podría crearse moho en el mismo.

Después de haber estado expuesto a condiciones húmedas, seque el cochecito con un paño de tacto suave, ábralo por completo y permita que se seque antes de guardarlo.

Guarde el cochecito en un lugar seco y seguro.

No deje el cochecito expuesto a los rayos solares durante períodos prolongados ya que algunos tejidos podrían desteñirse.

mantenimiento

Este cochecito precisa un mantenimiento periódico por parte del usuario.

Aunque los productos Cosatto están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo, una lubricación periódica de sus piezas móviles extenderá la vida útil del cochecito y facilitará las operaciones de pliegue y despliegue del mismo.

En caso de que las piezas de su cochecito se atasquen o el funcionamiento de la unidad no sea tan fácil como al principio, aplique un rociado suave de lubricante, como por ejemplo silicona. No use ni aceite ni grasa.

Inspeccione regularmente los dispositivos de bloqueo, los frenos, las ruedas, el conjunto del arnés, los pestillos, los ajustadores del asiento, las juntas y accesorios, y asegúrese de que todos funcionan correctamente y presentan los mínimos de seguridad necesarios. Todas estas partes y piezas deberán moverse con total libertad.

Los frenos y las ruedas están sujetos al desgaste y deberán reemplazarse siempre que sea necesario.

Su cochecito deberá estar sujeto a revisiones y recibir un re-acondicionamiento adecuado antes de volverlo a utilizar para otro bebé, ó 18 meses después, cualesquiera que sea el primero.

limpieza

La capucha deberá limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.

Las piezas y partes de plástico y de metal deberán limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.

No limpie nunca la unidad con limpiadores abrasivos, o basados en amoníaco, lejía o alcoholes.

recambios

Disponemos de todos los recambios listados a continuación para su producto. En caso de que necesite cualquiera de estas piezas, póngase en contacto con nosotros en spares@cosatto.com



1
1
2
3
4
5
6


2
a
b
a
c
c


3
a
b


4
a
b

5



6




7


8


9


10

11



12



COSATTO

Cosatto Ltd, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton, Lancashire, BL4 7EP, England.

Tel: +44(0)870 050 5900 www.cosatto.com

For up to date information and manuals for all cosatto products visit www.cosatto.com